



昇降装置取付寸法説明書

弊社昇降装置は、ユニット方式を採用しておりますので、万一故障の場合でも簡単に取り外して交換ができます


取付寸法図(並列式)



取付寸法図(2段式)




取付寸法図(3段式)



電気はスイッチ取付部にAC100V1回路
スイッチ取付部よりモーター取付部までの入線
VVVF1.6x3芯x3本

ショウエイ企画
大阪市東成区深江南1-3-33 大同ビル1F
TEL06-6975-2705 FAX06-6977-8809
<http://s894.com>
yamamoto@s894.com



幅	シャフト寸法	A	B	C	D _(以上)	E _(以上)
1. 8m幅	50+1860+50角	950	1930	980	70	250
2. 7m幅	50+2755+95角	1410	2870	1460	70	250
3m幅	50+3120+90角	1590	3230	1640	70	250
3. 5m幅	50+3600+50角	1810	3670	1860	70	250

